

MANUAL MICMOL

Programar la hora:

- Mantener pulsado el botón derecho hasta oír un largo pitido.
- Pulsar el botón izquierdo para entrar en el menú.
- Pulsar el botón derecho para entrar en el menú de reloj.
- Pulsar el botón izquierdo para seleccionar y el botón derecho para programar.
- Recordar que es reloj de 12h y no de 24h. AM significa mañana y PM tarde.
- Mantener el botón derecho pulsado 3 segundos para volver atrás.

AUTO MODE-Programar la luz automática:

- Mantener pulsado el botón derecho hasta oír un largo pitido.
- Pulsar el botón izquierdo para entrar en menú
- Pulsar el botón izquierdo otra vez para pasar las diferentes opciones.
- Pulsar el botón derecho para entrar donde pone Auto Mode menu.
- Pulsar el botón izquierdo para ir cambiando los diferentes periodos de tiempo (amanecer, medio mañana, mediodía, medio tarde, atardecer y noche)
- Para entrar a cambiar la hora de cada tiempo y el porcentaje de luz, hay que pulsar el botón derecho.
- Para cambiar el número de cada dígito hay que ir pulsando el botón derecho y para pasar al siguiente dígito pulsar el botón izquierdo.
- Una vez configurada la hora, pulsando el botón izquierdo entras a configurar el porcentaje de luz para el intervalo de tiempo señalado.
- Pulsar el botón izquierdo para volver atrás al menú.
- Vuelvas hacer el proceso pero con los otros tres canales que queda el canal azul (Blue) y el Special.

***De un periodo de tiempo a otro la pantalla se incrementa o disminuye la intensidad gradualmente.**

MANUAL MODE-Programar la luz en el momento:

Este modo puedes usar cuando quieres ver en el momento las intensidades de cada canal y se queda encendida la pantalla 24h si no lo vuelvas a pasar de Manual mode.

- Mantener pulsado el botón derecho hasta oír un largo pitido.
- Pulsar el botón izquierdo para entrar en menú
- Pulsar el botón izquierdo otra vez para pasar las diferentes opciones en el menú hasta llegar a donde pone Manual Mode.
- Pulsar botón derecho para entrar en Manual Mode
- Pulsar otra vez botón derecho para activarlo y entrar para seleccionar las tres canales.
- Pulsar el botón izquierdo para ir cambiando los diferentes canales (White, Blue y Special).
- Para entrar a cambiar el porcentaje de luz, hay que pulsar el botón derecho.
- Para cambiar el número de cada dígito hay que ir pulsando el botón derecho y para pasar al siguiente dígito pulsar el botón izquierdo.
- Pulsar el botón izquierdo para volver atrás al menú.

Tormentas:

Aquí se puede controlar las tormentas en un periodo de 24 horas. Se puede programar la cantidad de tormentas en un día y la frecuencia de la tormenta.

Demo:

Aquí se puede ver lo que tienes ya programado para 24h en función de Modo Auto en un minuto de tiempo.

Resetear:

Aquí se puede resetear la pantalla a su origen de fábrica.

RECOMENDADO PARA MARINO:

1. Canal White (blanco)	2. Canal Blue (azul)	3. Canal Special
08:00AM- 000%	08:00AM- 000%	08:00AM- 000%
10:00AM- 30%	10:00AM- 60%	10:00AM- 10%
12:00PM- 70%	12:00PM- 100%	12:00PM- 50%
04:00PM- 70%	04:00PM- 100%	04:00PM- 50%
07:00PM- 30%	07:00PM- 60%	07:00PM- 10%
10:00PM- 000%	11:00PM- 000%	10:00PM- 000%

RECOMENDADO PARA DULCE:

1. Canal White (blanco)	2. Canal Blue (azul)	3. Canal Special
08:00AM- 000%	08:00AM- 000%	08:00AM- 000%
10:00AM- 50%	10:00AM- 50%	10:00AM- 20%
12:00PM- 100%	12:00PM- 80%	12:00PM- 70%
04:00PM- 100%	04:00PM- 80%	04:00PM- 70%
07:00PM- 50%	07:00PM- 50%	07:00PM- 20%
10:00PM- 000%	11:00PM- 000%	10:00PM- 000%

Contacto Distribuidor España:

info@zetaquatics.com

www.zetaquatics.com

666 707 382

ZET
AQUATICS